

Οδηγία συναρμογής

Μεσαίο στοιχείο M 203 για HS 2102

Συναρμογή

1. Εξουδετερώστε το σύστημα απο την παροχή ρεύματος (με τον διακόπτη κινδύνου της θέρμανσης ή απο την ασφάλεια).
2. Βγάλτε το κάλυμμα του ταμπλώ ρύθμισης.
3. Αφαίρεση του μεσαίου τμήματος του ταμπλώ ρύθμισης. Λυγίστε προς το πλάι τους πλευρικούς αμφιδέτες εφαρμογής και αφαιρέστε το μεσαίο τμήμα του ταμπλώ ρύθμισης.
4. Αποτραβήξτε το θηλυκό συστοιχίας βυσματοδέκτη.
5. Πατήστε το θηλυκό συστοιχίας βυσματοδέκτη στον αρσενικό βυσματοφόρο του καινούργιου μεσαιου στοιχείου.

Προσοχή:

Προσέξτε απαραίτητως, ώστε το θηλυκό συστοιχίας βυσματοδέκτη να πατήσει στον βυσματοφόρο ομοιόμορφα και απο τις δυο πλευρές. Τυχόν ασυμμετρική εφαρμογή θα καταστρέψει το ηλεκτρονικό σύστημα.

6. Ξαναπεράστε το μεσαίο στοιχείο στους αμφιδέτες εφαρμογής και ξαναβιδώστε το κάλυμμα ταμπλώ ρύθμισης στη θέση του.
7. Ενεργοποιήστε το σύστημα και κάντε την δοκιμαστική λειτουργία.

